

Neustart der Fronius - BYD Hybrid Anlage



Ausschalten

1. DC Schalter ausschalten
2. Batterieschalter ausschalten und Batterieknopf mehrere Sekunden gedrückt halten bis das Licht der Batterie aus geht. Diesen Vorgang mit jeder vorhandenen Batterie durchführen.
3. Prüfen ob alle Lichter des Wechselrichters und der Batterie aus sind. Dann die Sicherungen des Wechselrichters im Sicherungskasten bzw. in der Backup Box, falls vorhanden, ausschalten.

Einschalten

1. Batterieschalter einschalten und Batterieknopf drücken. Anschließend abwarten bis das Licht der Batterie leuchtet.
2. Sicherungen des Wechselrichters im Sicherungskasten einschalten. Etwa eine Minute abwarten.
3. DC Schalter einschalten.