

Neustart der RCT Hybrid Anlage



↑
DC Schalter

Ausschalten

1. DC Schalter ausschalten
2. Batterieschalter ausschalten und warten bis das Licht der Batterie ausgeht.
3. Prüfen ob alle Lichter des Wechselrichters und der Batterie aus sind. Dann die Sicherungen des Wechselrichters im Sicherungskasten bzw. in der Backup Box, falls vorhanden, ausschalten.

Batterieschalter



Einschalten

1. Batterieschalter einschalten und warten bis das Licht der Batterie leuchtet.
2. Sicherungen des Wechselrichters im Sicherungskasten einschalten. Etwa eine Minute abwarten.
3. DC Schalter einschalten.